


SYSTEME LUMIERE



L'installation des lumières est amovible. Si vous envisagez de modifier les réglages, veuillez en informer la chargée technique au préalable.

Si vous n'avez jamais touché un table lumière de votre vie, veuillez en informer la chargée technique qui vous fera une introduction



Botex - DMX DC-2448



Les manuels d'utilisation de la table lumière ainsi que des lampes sont disponibles dans la flight case située sous la table de régie

Procédure de démarrage :

1. Brancher les lumières (4 prises sur les quelles est écrit «lumière»).
2. Allumer la table (brancher la table si débranchée).
3. Appuyer sur le bouton Blackout pour qu'il arrête de clignoter.
4. Vérifier que les réglages de la table correspondent à la photo.

Utilisation

Pour pouvoir activer une lampe le Fader DIM de chaque lampe (1 à 6) doit être activé. Ensuite vous pouvez choisir les différents réglages (couleur, intensité, strob, etc...)

Procédure de extinction

1. Débrancher les lampes
2. Eteindre la table.